

Käyttöohje Pet Safe PDT20-11738 PetSafe® Deluxe Remote Spray Trainer Kauko-ohjattava spraypanta deluxe

Osat:

- Kauko-ohjain lähetin (remote transmitter)
- Vastaanottava kaulapanta (receiver collar)
- Rannelenkki (lanyard)
- Hajusteeton suihke (PAC19-11883 unscented spray)
- Laturi (universal charging adapter)

Ominaisuudet:

- ladattavat akut sekä kauko-ohjaimessa että kaulapannassa
- kantomatka jopa 275 m
- 4 sprayn tasoa
- kauko-ohjain ja kaulapanta vesitiiviit
- kaikenkokoisille koirille
- säädettävä kaulapanta, max. 71 cm

Saatat tarvita myös:

- Sakset
- Harjoitteluun ei-metallisen kaulapannan ja 3 metrin hihnan

Kuinka panta toimii:

PetSafe® kauko-ohjattava spraypanta deluxe on turvallinen, mukava ja tehokas kaikenkokoisille lemmikeille. Panta auttaa kontrolloimaan lemmikkiäsi ilman hihnaa jopa 275 m:n päässä. Sprayssa on 4 tasoa, joten vahvisteen voimakkuutta voi säätää. Napin painalluksella kauko-ohjain lähettää signaalin, joka aktivoi kaulapannan sprayn. Käyttämällä kauko-ohjattavaa spraypantaa johdonmukaisesti ja oikein voit korjata lemmikkisi epätoivottua käytöstä ja opettaa mitä tahansa peruskomentoja.

Huom.! Lue käyttöohje ennen käyttöä. **ÄLÄ** kiinnitä hihnaa kauko-ohjattavaan pantaan! Tarvittaessa voit käyttää koiralla erillistä ei-metallista kaulapantaa ja hihnaa. Huom. varmista, ettei toinen kaulapanta häiritse sprayn tuloa. Valjaiden käyttö on suositeltavaa hihnan kiinnitykseen, kun käytät kauko-ohjattavaa pantaa.

Tärkeimmät määritelmät:

- Kauko-ohjain lähetin: Lähettää radiosignaalin vastaanottavaan kaulapantaan. Vesitiivis.
- Lähettimen merkkivalo: Näyttää, kun nappia painetaan. Osoittaa myös kun patterit ovat vähissä.
- Voimakkuuden säätönappi: Eri tasoja, jotta voit säätää sprayn voimakkuuden lemmikkisi mukaan.
- Ylempi nappi: Nappi on säädetty lähettämään ainoastaan negatiivisen äänen.
- Alempi nappi: Napista painamalla kaulapanta suihkuttaa sprayta säätönapista valitulla voimalla.
- Sivunappi: Nappi on säädetty lähettämään ainoastaan positiivisen äänen.
- Laturi: Käytetään sekä kauko-ohjaimen että pannaan lataukseen.
- Pistoke: Laturin kiinnittämiseen. Pidä kansi kiinni, kun et lataa laitetta.
- Jatkuva spray: Sinä päätät milloin ja kuinka paljon suihketta tulee spraypannasta. Kun painat alempaa nappia, panta suihkuttaa sprayta 1,5 sekunnin välein. Jos jatkat napin painamista,

sprayn tulo lakkaa 10 sekunnin päästä. Tällöin panta alkaa suihkuttaa uudelleen vasta nappia uudelleen painettaessa.

- Negatiivinen ääni: Käytä negatiivista ääntä (ylempi nappi) sprayn kanssa lopettaaksesi ei-toivotun käytöksen. Oikea ajoitus on tärkeä. Negatiivinen ääni ja sitä seuraava suihke täytyy tulla yhtä aikaa ei-toivotun käytöksen kanssa tai välittömästi sen jälkeen. Kun koirasi oppii yhdistämään negatiivisen äänen suihkeeseen, sinun tarvitsee käyttää ainoastaan negatiivista ääntä.
- Positiivinen ääni: Käytä positiivista ääntä (sivunappi) merkataksesi positiivisen käytöksen ja vahvisteen. Oikea ajoitus on tärkeä tässäkin. Kehu koiraa tai anna sille makupala välittömästi positiivisen äänen jälkeen.
- Vastaanottava kaulapanta: Vastaanottaa kauko-ohjaimen lähettämän radiosignaalin. Vesitiivis.
- Sprayn loppumisen merkkivalo: Kun keltainen ledvalo syttyy, jäljellä on 5-10 suihkausta ennen kuin panta on tyhjä.
- Kaksivärinen ledvalo: Näyttää onko panta päällä vai ei. Näyttää myös akkujen tyhjenemisen. Ks. taulukosta eri valojen merkitys.

Kauko-ohjaimen osat:

- Lähettimen merkkivalo
- Lähettimen antenni
- Voimakkuuden säätönappi
- Alempi nappi
- Ylempi nappi
- Sivunappi
- Pistoke (kannellinen)

Vastaanottavan spraypannan osat:

- Spraysuutin
- Täyttöaukko
- Keltainen ledvalo
- Kaksivärinen ledvalo
- Päälle / Pois –nappi
- Pistoke

KÄYTTÖOHJE

Vaihe 1: Valmistele kauko-ohjain

Lataa kauko-ohjain:

1. Avaa kauko-ohjaimen pistoketta suojaava kumitulppa
2. Liitä laturin johto kauko-ohjaimen pistokkeeseen
3. Liitä laturi pistorasiaan (käytä tarvittaessa sopivaa adapteria)
4. Lataa kauko-ohjainta 24 tuntia, kun otat laitteen käyttöön ensimmäistä kertaa. Jatkossa latausaika on 12 tuntia. (Huom. Lähettimen merkkivalo palaa koko ajan 12 tunnin lataamisen jälkeen. Ladatessasi laitetta ensimmäistä kertaa jatka lataamista vielä toiset 12 tuntia.)
5. Kun kauko-ohjain on ladattu, laita kumitulppa paikoilleen.

Huom. Akku kestää noin 40 – 50 tuntia yhdellä latauksella, riippuen käyttömäärästä.

Kauko-ohjaimen merkkivalon toiminnot:

Kauko-ohjaimen toiminto:	Palava merkkivalo:
• Kauko-ohjainta on ladattu alle 12 h	• valo vilkkuu
• kauko-ohjainta on ladattu yli 12 h	• valo palaa koko ajan
• akku ok - mitä tahansa nappia painaessa	• valo palaa koko ajan
• akku vähissä - mitä tahansa nappia painaessa	• valo vilkkuu ½ sek välein
• mitä tahansa ääni- tai spraynappia painaessa	• valo palaa koko ajan

Kauko-ohjaimen napit:

Kauko-ohjaimen nappi:	Toiminto:
• sivunappi	• positiivinen ääni
• ylempi nappi	• negatiivinen ääni
• alempi nappi	• spraysuihke (voimakkuus säädetään säätönapista)

Vaihe 2: Valmistele kauko-ohjattava spraypanta

Lataa spraypanta:

1. Avaa spraypannan pistoketta suojaava kumitulppa
2. Liitä laturin johto spraypannan pistokkeeseen
3. Liitä laturi pistorasiaan (käytä tarvittaessa sopivaa adapteria)
4. Lataa spraypantaa, kunnes vihreä merkkivalo alkaa palaa jatkuvasti. Jatkossa latausaika on noin 4 - 5 tuntia.
5. Kun panta on ladattu, laita kumitulppa paikoilleen.

Laita spraypanta päälle:

1. Paina päälle/pois –nappia ja pidä sitä pohjassa, kunnes vihreä merkkivalo syttyy ja panta piippaa.
2. Vapauta päälle/pois –nappi. Vihreä merkkivalo vilkkuu noin 5 sekunnin välein, kunnes panta laitetaan pois päältä. Vilkkuva valo ilmaisee, että panta on valmis vastaanottamaan kauko-ohjaimen radiosignaalin.
3. Kun spraypanta on päällä, paina kauko-ohjaimen ylempää tai sivunappia. Painettaessa näistä napeista pannan pitäisi piipata niin kauan kuin nappi on pohjassa. Jos näin ei tapahdu, ks. Vianetsintä, kohta ”Kauko-ohjaimen ja pannan yhteensovittaminen”.

Huom. Säästäaksesi akkuja laita panta pois päältä, kun se ei ole käytössä.

Spraypannan sammuttaminen:

1. Paina päälle/pois –nappia ja pidä sitä pohjassa, kunnes punainen merkkivalo syttyy ja panta piippaa.
2. Vapauta päälle/pois –nappi.

Pidentääksesi aikaa latausten välillä laita panta pois päältä, kun se ei ole käytössä. Akku kestää noin 40 – 50 tuntia yhdellä latauksella, riippuen käyttömäärästä.

Ladattavat akut:

- Ladattavat nikkeliakut (NiMH) eivät ole muistiherkkiä eikä niitä tarvitse käyttää loppuun ennen uudelleenlatausta.
- Akut ovat osittain ladattuja jo tehtaalla, mutta ne täytyy ladata täyteen (24 tuntia) ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Muista – pidä akut aina pois tulen ulottuvilta
- Kun varastoit laitetta pitkään, lataa akut säännöllisesti täyteen (12 tuntia). Tämä tulee tehdä 4 – 6 viikon välein.
- Liiallinen ylilataaminen voi lyhentää akkujen elinikää. Älä jätä akkuja latautumaan yli 12 tunniksi ensimmäisen lataamisen jälkeen.
- Jos laitetta ei ole ladattu pitkään aikaan, akut voivat kulua nopeasti muutamalla ensimmäisellä käyttökerralla. Akkujen toimintakyky palautuu myöhemmin.
- Akkuja voi ladata uudelleen satoja kertoja. Huomaa kuitenkin, että ennen pitkää akkujen kapasiteetti heikkenee. Tämä kuuluu asiaan ja on normaalia. Kun akkujen käyttöikä on enää puolet alkuperäisestä, vaihda uudet akut.
- Akkujen tulisi kestää noin 3 - 5 vuotta. Lähettimen akun voi vaihtaa, ks. www.petsafe.net.

Kolmivärisen led-merkkivalon toiminnot:

Pannan toiminto:	Led-merkkivalo:	Pannan äänimerkki:
<ul style="list-style-type: none">• panta laitetaan päälle	<ul style="list-style-type: none">• vihreä valo välähtää	<ul style="list-style-type: none">• piippaus matalalta korkealle
<ul style="list-style-type: none">• panta on päällä	<ul style="list-style-type: none">• vihreä valo vilkkuu 5 sek välein	<ul style="list-style-type: none">• ei
<ul style="list-style-type: none">• sprayn aktivointi	<ul style="list-style-type: none">• punainen valo vilkkuu suihkausten välillä kun nappia painetaan alas	<ul style="list-style-type: none">• ei
<ul style="list-style-type: none">• akku vähissä	<ul style="list-style-type: none">• punainen valo vilkkuu 3 krt / 5 sek	<ul style="list-style-type: none">• ei
<ul style="list-style-type: none">• positiivinen äänimerkki vastaanotettu	<ul style="list-style-type: none">• vihreä valo vilkkuu	<ul style="list-style-type: none">• positiivinen äänimerkki
<ul style="list-style-type: none">• negatiivinen äänimerkki vastaanotettu	<ul style="list-style-type: none">• punainen valo vilkkuu	<ul style="list-style-type: none">• negatiivinen äänimerkki
<ul style="list-style-type: none">• spray vähissä	<ul style="list-style-type: none">• keltainen valo syttyy	<ul style="list-style-type: none">• ei

Vaihe 3: Sovita spraypanta

Huom. Pannan sopivuus ja oikea asento on tärkeää, jotta panta toimisi kunnolla.

Sovita panta:

1. Varmista että panta on pois päältä.
2. Aloita laittamalla koirasi seisomaan mukavasti.
3. Sijoita panta korkealle koiran kaulaan, lähelle korvia. Keskitä panta koiran leuan alle, lähelle ihoa. Varmista, että PetSafe®-logo laitteen päällä on oikein

päin. Huom. Pitkäkarvaisilla koirilla saattaa joutua leikkaamaan turkkia koiran kaulasta, jotta suihke pääsee kulkemaan. Ollakseen tehokas suihkeen pitää päästä koiran kuonoon.

4. PetSafe® QuickFit™ -kaulapanta on muotoiltu niin, että sen pukeminen ja riisuminen on helppoa muuttamatta sopivaa kokoa.
 - a. Pujota kaulapanta metallilukon läpi pikalukon ollessa suljettuna.
 - b. Pujota liika kaulapanta pikalukon päällä olevan C-lenkin läpi. Tämä pitää pannan paikallaan.
 - c. Kun panta on sovitettu koirallesi sopivaksi, käytä pikalukkoa sen pukemiseen ja riisumiseen.
5. Kaulapannan pitäisi istua mukavasti niin että yksi sormi mahtuu pannan alle. Anna koiran pitää pantaa muutaman minuutin ja tarkista sen sopivuus. Tarkista sopivuus vielä kertaalleen, kun koira on tottunut pantaan.
6. Leikkaa kaulapanta seuraavasti:
 - a. Merkitse kaulapantaan sopiva pituus kynällä. Jätä kasvunvaraa, jos koirasi on nuori tai kasvattaa paksun talvikarvan.
 - b. Ota panta pois koiran kaulasta ja leikkaa liika pois.

Tärkeää! Spraypantaa ei saa pitää koiran kaulassa yli 8 tuntia vuorokaudessa!

Huolto ja puhdistus:

Jotta panta olisi mukava, turvallinen ja toimisi oikein, varmista sen istuvuus koirallesi säännöllisesti. Jos koirasi iho ärsyyntyy, lopeta pannan käyttö muutamaksi päiväksi. Jos oireet jatkuvat yli 48 tuntia, ota yhteys eläinlääkäriin.

Estä ihoärsytys:

- Pantaa ei tule pitää kaulassa yli 8 tuntia vuorokaudessa.
- Spray saattaa tarttua koiran turkkiin kuonon alla. Puhdista turkki viikoittain miedolla saippualla, huuhto ja kuivaa huolellisesti. Jos pantaan (tai suuttimeen tai täyttöaukkoon) kertyy sprayta, likaa tai jäänteitä, pyyhi panta nihkeällä liinalla ja kuivaa huolellisesti.
- Panta kannattaa puhdistaa vähintään kerran kuussa (tarpeen mukaan useamminkin), jotta se ei tukkeudu. Puhdistustarve riippuu käytöstä.

Varmista suihkeen oikea kulku:

Jotta panta toimisi kunnolla, suuttimen täytyy olla oikeassa asennossa ja suuttimesta täytyy olla selvä reitti koiran kuonoon. Toimi seuraavasti:

1. Varmista, että PetSafe®-logo laitteen päällä on oikein päin ja spraysuutin on oikeassa kulmassa osoittaen ylöspäin koiran kuonoon.
2. Pitkäkarvaisilla koirilla saattaa joutua leikkaamaan turkkia koiran kaulasta, jotta suihke pääsee kulkemaan. Ollakseen tehokas suihkeen pitää päästä koiran kuonoon.

Hajustamattoman suihkeen täyttö spraypantaan:

- Poista panta koiralta.
- Laita panta pois päältä.
- Varmista, että täyttöaukko on puhdas. Huom. Jos likaa tai jäänteitä menee täyttöaukkoon pantaa täytettäessä, panta voi tukkeutua ja mennä epäkuuntoon.

- Pidä täyttöpullo pystysuorassa ja paina suutin napakasti pannaan täyttöaukkoon. Pidä tässä asennossa 15 sekuntia ja sitten poista täyttöpullo. Huom. Jos suihketta vuotaa ulos, paina kovempaa, jotta liitos on tiivis.
- Laita panta päälle.

Tärkeää! Varmista, että panta on päällä, kun resetoit/nollat spraysuuttimen. Paina päälle/pois –nappia ja pidä se alhaalla, kunnes punainen ja keltainen valo sammuvat.

Huom. Älä puhkaise tai polta spraypantaa tai täyttöpulloa. Älä altista kuumuudelle tai säilytä yli 50 °C lämpötilassa.

Löydä sopiva spraytaso lemmikillesi

Spraypannassa on neljä eri spraytasoa. Näin voit valita spraymäärän, joka sopii lemmikillesi parhaiten. Huom. Aloita aina pienimmästä spraymäärästä.

Kun olet laittanut spraypannan koirallesi, on aika etsiä sopiva spraytaso. Tätä sanotaan tunnistustasoksi.

Pieni muutos koiran käytöksessä, kuten utelias katselu ympärille, pannaan raapiminen tai korvien heilautus, osoittaa sille sopivan tunnistustason.

Toimi seuraavasti löytääksesi koirasi tunnistustason:

1. Paina kauko-ohjaimen ylintä nappia (negatiivinen ääni) 2–3 sekunnin ajan. Jos koirasi reagoi tähän ääneen, voit käyttää koulutuksessa negatiivista ääntä spraysuihkeen sijasta. Jos koira ei reagoi ääneen, siirry seuraavaan kohtaan.
2. Säädä säätönappista sprayn voimakkuudeksi taso 1 ja paina alemmaa nappia 2–3 sekunnin ajan.
3. Jos koirasi ei reagoi tähän, säädä spraytasoa voimakkaammaksi ja toista prosessi.
4. Toista jokainen spraytaso useampaan kertaan, ennen kuin siirryt seuraavalle tasolle.
5. KOIRASI EI PITÄISI PÄÄSTÄÄ ÄÄNTÄ TAI PANIKOIDA. JOS NÄIN KÄY, SIIRRY ALEMMALLE VOIMAKKUUSTASOLLE JA TOISTA PROSESSI.
6. Jos koirasi ei reagoi tasolla 4, tarkista pannaan istuvuus.

Jos olet käynyt kaikki tasot läpi, tarkistanut pannaan istuvuuden ja sprayn esteettömän kulun, eikä koirasi reagoi suihkeeseen, ota yhteys asiakaspalveluun.

Spraytaso	Sprayn tyyppi
1	Lyhyt annos
2	Keskipitkä annos
3	Pitkä annos
4	Maksimiannos

Usein kysytyjä kysymyksiä

Kuinka vanha lemmikin tulee olla käytettäessä PetSafe® Deluxe Remote Spray Trainer –pantaa?	Koirasi täytyisi osata peruskomennot kuten istu ja paikka. Pantaa ei tule käyttää alle 6 kk ikäisillä lemmikeillä. Jos lemmikki on
---	--

	loukkaantunut tai liikuntarajoitteinen, keskustele eläinlääkärin tai ammattitaitoisen kouluttajan kanssa ennen pannan käyttöä.
Kun lemmikki on koulutettu ja osaa komennot, täytyykö pannan käyttöä jatkaa?	Ehkä ei. Voit joutua vahvistamaan käskyjä pannan avulla silloin tällöin.
Onko panta vesitiivis?	Kyllä. Kun lataat akkuja, pidä laite puhtaana liasta ja jäänteistä.
Voinko käyttää pantaa aggressiivisella koiralla tai estämään aggressiivista käytöstä?	Emme suosittele minkään tuotteidemme käyttöä aggressiivisilla koirilla. Jos olet epävarma onko koirasi aggressiivinen, kysy neuvoa eläinlääkäriltä tai ammattitaitoiselta kouluttajalta.
Onko laitteen kantomatka tasan 275 m?	Kantomatka riippuu maastosta, säästä, kasvillisuudesta sekä muiden radiolaitteiden lähetyksistä.
Onko spray haitallista?	Laitteessa käytetään hajustamatonta sprayta, joka on koirista vastenmielistä. Se haihtuu nopeasti ja on vaaratonta ihmisille ja lemmikeille.
Täytyykö suihkeen osua koiran nenään?	Ei. Spray on hyvin hienojakoista ja se muodostaa sumupilven kuonon alueelle.
Mitä teen, jos koirani kaula punoittaa ja ärtyy?	Lopeta pannan käyttö muutamaksi päiväksi. Jos oireet jatkuvat yli 48 h, ota yhteys eläinlääkəriin. Kun iho normalisoituu, seuraa sen kuntoa tarkasti.
Kuinka pitkään pantaa voi pitää koiralla?	Pantaa ei ole suunniteltu jatkuvaan käyttöön. Suosittelemme, että pantaa käytetään enintään 8 h vuorokaudessa.

Vianetsintä

Lemmikki ei reagoi minkään napin painallukseen	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että panta on päällä • Jos kantomatka on lyhempi kuin aiemmin, pannan tai kauko-ohjaimen akku voi olla vähissä. Ks. merkkivalojen selitykset yllä. • Kantomatka riippuu maastosta, säästä, kasvillisuudesta sekä muiden radiolaitteiden lähetyksistä. • Nosta sprayn tasoa yhdellä. Ks. kohta ”Löydä sopiva spraytaso lemmikillesi”.
Panta ei mene päälle	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista, että panta on ladattu. Ensimmäinen lataus kestää noin 2 h ja seuraavat 4 - 5 h.
Panta ei vastaa kauko-ohjaimen	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista, että virta on päällä. • Ks. kohta ”Kauko-ohjaimen ja pannan yhteensovittaminen”.
Panta ei suihkuta sprayta	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista, että panta on riittävästi ladattu. • Tarkista, ettei spraysuutin ole tukossa. (Ks. kohta Varmista suihkeen oikea kulku.) • Täytä panta hajustamattomalla suihkeella.
Sprayta vuotaa ulos, kun täytän pannan säiliötä	<ul style="list-style-type: none"> • Pyyhi laite puhtaaksi nihkeällä liinalla ja kuivaa huolellisesti. • Pidä täyttöpulloa pystysuorassa. Jos pullo on vinossa, liittymäkohta vuotaa.

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Paina pulloa napakasti, jotta liitos on tiivis. |
|--|---|

Kauko-ohjaimen ja pannan yhteensovittaminen

Jos vastaanottava panta ei piippaa painaessasi kauko-ohjaimen ylempää tai sivunappia, tai jos tuntuu, ettei panta vastaa kauko-ohjaimeen, toimi seuraavasti:

1. Ota panta pois lemmikiltä ja laita se pois päältä.
2. Paina päälle/pois -nappia ja pidä se pohjassa 5 sekuntia.
3. Panta piippaa ja ledvalo vilkkuu.
4. Paina kauko-ohjaimen mitä tahansa nappia.
5. Panta vastaa ja yhdistyy kauko-ohjaimeen.
6. Jos panta ei piippaa kahta kertaa, ota yhteys asiakaspalveluun.

Huomaa!

Tärkeää: koulutuslaite ei ole lelu, pidä se pois lasten ulottuvilta.

Varoitus: sisältää painetta.

- Älä puhkaise tai polta spraypantaa tai täyttöpulloa.
- Älä altista kuumuudelle tai säilytä yli 50 °C lämpötilassa.
- Akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.