

Näyttelyteltan pystytys

Lue alla olevat ohjeet huolellisesti ennen teltan pystyttämistä. Älä käytä teltan kokoamisessa liiaksi voimaa. Varo sormiasi kun liikutat nivelholkkeja, jottei iho jää väliin.

1. Suorista telttaa varovasti ja anna tukikeppien aueta, älä vielä lukitse niitä: Tartu teltan huipulla olevaan nyöriin ja nosta telttaa, jotta jalat asettuvat osoittamaan alaspäin eri suuntiin ja nyöri jää teltan päälle. Tukikepit ovat kiinni teltassa, joten keppejä ei tarvitse erikseen liittää yhteen tai pujottaa teltan reunojen läpi.
2. Ravista telttaa kevyesti, jotta kaikki neljä tukikeppiä asettuvat alaspäin. Aloita tukikeppien lukitseminen: Pidä tiukasti kiinni tukikepin ylemmästä osasta ylimmän nivelen yläpuolelta ja nosta saman nivelen alapuolelta, jotta tukikeppi suoristuu ja nivelholkki lukittuu paikalleen. Tee sama kaikille ylimmille nivelille, jotta teltan katto-osa muodostuu.
3. Suorista ja lukitse tukikepin muut nivelholkit samalla tavalla, edeten ylhäältä alaspäin. Toista tämä kaikille tukikepeille, kunnes kaikki tukikepit on lukittu.
4. Nosta telttaa pystyyn ja kiinnitä se maahan kiiloilla.

Teltan purkaminen

Liu'uta tukikeppien nivelholkin muoviosaa alaspäin, niin lukitus avautuu ja tukikepin voi taittaa kasaan. Tee sama kaikille nivelille, alkaen alimmasta nivelestä. Kasaa telttaa päinvastaisessa järjestyksessä kuin sen pystytit.