



Anti-Bark Spray Collar Deluxe

Käyttöohje

Onneksi olkoon! Olet hankkinut PetSafen Anti-Bark Spray Collar Deluxen. Tässä erinomaisessa tuotteessa yhdistyvät moderni elektroniikka, uusin spray-teknologia ja käytössä testatut menetelmät, joiden avulla koiran käytöstä voidaan muuttaa. Anti-Bark Spray Collar Deluxe on suunniteltu avuksesi koiran koulutukseen, kun haluat rajoittaa sen häiritsevää haukkumista. Anti-Bark Spray Collar Deluxe vaikuttaa koiraan rauhoittavasti ja saa sen sopeutumaan ympäristöönsä, taaten siten omistajan mielenrauhan.

Tämä käyttöohje sisältää kaiken sen tiedon, jonka avulla maksimoit Anti-Bark Spray Collar Deluxesta saatavan hyödyn.

Anti-Bark Spray Collar Deluxen tehokkuus perustuu siihen, että se vaikuttaa suoraan eläimen tärkeimpiin aisteihin vahingoittamatta sitä ja aiheuttamatta sille kipua. Laitteen on tieteellisesti todettu olevan nopein ja tehokkain tapa vaikuttaa koiran haukkumiseen. Järjestelmä toimii automaattisesti. Kun koiralla on panta kaulassa, se lakkaa haukkumasta. Anti-Bark Spray Collar Deluxen vaikutus ei kuitenkaan ole pysyvä, vaan koira saattaa alkaa uudelleen haukkua, mikäli panta otetaan siltä pois. Jos halutaan pysyviä tuloksia, koiraan on lisäksi koulutettava ja sen käytöstä on pyrittävä muuttamaan sopivien harjoitusten avulla.

Lisätutkimuksissa on todettu, että Anti-Bark Spray Collar Deluxen käyttö vähentää epätoivottua haukkumista 88%:lla ja että koira haukkuu vain hätätilanteissa.

PAKKAUS SISÄLTÄÄ

- Sekä pitkällä että lyhyellä suihkeella toimivan Anti-Bark Spray -laitteen
- Säädetävän kaulapannan
- Pullon tahraamatonta, hypoallergeenista suihketta
- 3 voltin CR2 pariston
- Käyttöohjeen ja takuutodistuksen

LAITTEEN KÄYTTÖNOTTO

Spray-laitteen kiinnittäminen kaulapantaan

1. Irrota lenkki mustasta kaulapannasta. Pujota panta spray-laitteessa olevien kiinnikkeiden alitse. Laita irrottamasi lenkki takaisin paikoilleen niin, että taivutettu puoli on sisäänpäin.
2. Pujota pannan tyhjä pää logoa lähimpänä olevaan soljen aukkoon takakautta. Pujota tämän jälkeen pannan tyhjä pää ulommasta aukosta etukautta. Tyhjä pää on nyt pannan ulkopuolella; pujota lenkki siihen.

Jos koirallasi on jokin toinen kaulapanta, ota se siltä pois ja kiinnitä Spray Collar sen kaulaan siten, että suihkeventtiili osoittaa koiran kuonoa kohti. Kiristä panta tavallisen pannan tavoin siten, että voit helposti pujottaa kaksi sormeaa sen alle. Suosittelemme, että tarkistat säännöllisesti, että panta on oikein säädetty.

Huom. Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asianmukaisesti, solki saattaa irrota pannasta ja laite hävitä tai vahingoittua.

Koiran on totuttava pantaan ennen kuin sitä aletaan varsinaisesti käyttää. Suosittelemme, että pidät sitä koirallasi 4-5 päivää ennen kuin laitat siihen pariston ja täytät säiliön. Kannattaa myös toistuvasti ottaa panta pois ja kiinnittää se uudelleen koiran kaulaan.

Säiliön täyttäminen

Anti-Bark Spray Collar Deluxe on varustettu läpinäkyvällä säiliöllä, jossa on täyttöasteen osoittava viisari. Sen avulla voit helposti tarkistaa, onko laitteessa riittävästi suihkeainetta.

1. Aseta laite tasaiselle alustalle täyttöventtiili (syvin kolo) ylöspäin. Ravista spraypulloa ennen käyttöä.
2. Pidä pulloa ylösalaisin, työnnä sumutteen kärki täyttöventtiiliin ja paina alas 10 sekunnin ajan. Hellitä ja paina uudelleen 10 sekunnin ajan, hellitä.

Huom. Jos suihketta valuu ulos, kun täytät säiliötä, paina pulloa voimakkaammin alas, jotta sumutteen kärki kiinnittyy tiukemmin täyttöventtiiliin. Kun säiliö on täynnä, sisällön tulisi riittää 18-23 suihkeeseen.

Pariston paikalleen asettaminen

Paristolokero on samalla puolella kuin täyttöventtiili. Kierrä lokeron kansi auki ja aseta 3 voltin paristo paikoilleen (+ pää edellä). Sulje kansi (kansi voidaan helposti avata ja sulkea kolikon avulla).

Huom. Jos punainen valo välähtää kolme kertaa peräkkäin, paristossa ei ole riittävästi virtaa ja se on vaihdettava.

Laitteen käynnistäminen

Laitte käynnistetään painamalla sen etuosassa olevaa harmaata nappulaa. Vihreä valo välähtää kerran osoittaen, että virta on päällä (vihreä valo vilkkuu edelleen muutaman sekunnin välein). Laitte on nyt valmis toimimaan lyhyellä suihkeella. Jos haluat käyttää pitkää suihketta, paina vielä kerran samaa harmaata nappulaa. Vihreä valo välähtää nyt kaksi kertaa. Jos haluat palata lyhyeen suihkeeseen, paina jälleen harmaata nappulaa. Vihreä valo välähtää yhden kerran säädön vaihdon merkiksi. Voit siis aina halutessasi säätää suihkeen pituutta harmaata nappulaa painamalla.

Laitteen sammuttaminen

Kun haluat sammuttaa laitteen, paina sen etuosassa olevaa harmaata nappulaa muutaman sekunnin ajan, kunnes punainen valo välähtää kahdesti. Tässä vaiheessa vihreä valo ei enää vilku.

Huom. Ennen jokaista käyttöä laite on syytä testata puhaltamalla mikrofoniin.

Kiinnitä panta koiran kaulaan siten, että on/off-nappula on ulkopuolella ja täyttöventtiili ja paristonkansi ovat alaspäin.

Anti-Bark Spray Collar reagoi nyt koirasi haukuntaan. Koiran koulutus yhdistettynä laitteen käyttöön nopeuttaa ja vahvistaa toivottua muutosta eläimen käytöksessä.

YLEISIÄ OHJEITA

- Pantaa tulee käyttää vain silloin kun koiralla on tapana haukkua häiritsevästi eikä yli kahdeksan tuntia päivässä.
- Laitteen säiliön tulee olla täynnä, kun panta kiinnitetään koiran kaulaan.
- Älä koskaan täytä säiliötä, kun panta on koiran kaulassa; täyttöventtiili saattaisi vahingoittua.
- Jottei koira yhdistäisi sinua ja suihkepantaa, älä anna sen nähdä kun valmistelet pantaa käyttökuntoon, ei ensimmäisellä kerralla, muttei myöskään jatkossa. Pidä koira poissa paikalta, kun käsittelet pantaa ja täytät säiliötä tai vaihdat paristoa.
- Koiran karva ei saa tukkia täyttöventtiiliä. Sido liina koirasi kaulaan ja kiinnitä panta sen päälle. Jos koiran kaulakarvat ovat pitkät, voit tarvittaessa lyhentää niitä, jotta suihke toimii paremmin.
- Ota koiralta pois kaikki muut pannat, joissa on metallisia osia. Ne voivat synnyttää hälyä, joka puolestaan aktivoi suihkelaitteen.
- Älä koskaan kiinnitä talutushihnaa Anti-Bark Spray Collariin.
- Vältä Anti-Bark Spray Collarin käyttöä, kun säiliö on tyhjä. Varmista että se on aina täynnä.
- Sulje laite kun se ei ole käytössä.

MUITA TÄRKEITÄ OHJEITA

1. **Tämä laite ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta. Käytä sitä ainoastaan koiran haukkumisen rajoittamiseen.**
2. Anti-Bark Spray Collaria tulee käyttää ainoastaan terveillä koirilla. **Ellei koira ole hyväkuntoinen, suosittelemme, että käytät sen eläinlääkärillä ennen pinnan käyttöönottoa.**
3. Anti-Bark Spray Collar on roisketiivis, muttei täysin vesitiivis. Ota se pois aina kun koirasi haluaa uida.
4. Pidä laite aina puhtaana. Älä upota sitä veteen puhdistaussasi sitä. Käytä puhdistamiseen ainoastaan kuivaa liinaa.
5. Älä jätä laitetta paikkaan, jossa koirasi voi päästä siihen käsiksi ja vahingoittaa sitä pureskelemalla.
6. Varmista, että käyttämäsi paristot ovat oikeanlaisia, ts. 3 voltin CR2-paristoja.
7. Mikrofoni on säädetty siten, että läheltä kuuluvat äänet eivät aktivoi sitä. On kuitenkin mahdollista, että toisen, lähellä olevan koiran haukunta saa suihkeen toimimaan.
8. Älä koskaan täytä Anti-Bark Spray Collaria millään muulla kuin valmistajan omalla sumutteella. Laitteen takuu ei ole voimassa, mikäli jotain muuta ainetta käytetään ja mikäli laite aukaistaan.
9. Jos koirasi yrittää saada laitteen pois kaulastaan, pakkauksessa olevan pinnan sijasta voidaan käyttää valjaita. Koirien valjaita saa kaikista hyvin varustetuista lemmikkieläinten tarvikkeista myyvistä liikkeistä.
10. Hypoallergeenista suihketta sisältävä pullo on painepullo. Älä puhkaise äläkä kuumenna sitä, äläkä käytä tulen lähellä, koska pullo saattaa räjähtää. Ole hyvä ja lue pullossa olevat ohjeet.
11. Huolehdi siitä, ettei pullo pääse jäätymään. Sitä ei tule myöskään käyttää eikä säilyttää yli 45 °C lämpötilassa. Varo erityisesti jättämästä sitä kesällä suoraan auringonvaloon ikkunan lähelle tai autoon jne.
12. Älä yritä korjata laitetta itse. Sellaisessa tapauksessa takuu ei ole voimassa ja laitteen korjaaminen vaikeutuu.

TAKUU

Anti-Bark Spray Collarin takuu koskee kaikkia valmistusvirheitä sekä materiaalien että itse valmistuksen osalta 36 kuukauden ajan ostopäivästä lukien. Takuu rajoittuu tuotteen korjaamiseen tai uuden toimittamiseen virheellisen tilalle, valmistajan parhaaksi katsomalla tavalla.

Takuu ei koske pantoja, täyttöpulloja, paristoja eikä pakkausta.

Takuu ei ole voimassa, mikäli

- takuutodistusta ei ole asianmukaisesti täytetty, päivätty ja leimattu
- laitetta on käsitelty kovakouraisesti tai huolimattomasti
- laitetta on käytetty väärin tai noudattamatta tämän käyttöohjeen neuvoja
- vahingoittumisen syynä on isku, tuli, pureskelu, veteen upottaminen, altistaminen korkeille lämpötiloille (yli 45 °C) tai eläimen aiheuttama vahingonteko
- laitetta on korjannut epäasianmukaisesti joku muu kuin valmistaja
- laitteessa on käytetty jotain muuta ainetta kuin tuotteen omaa sumutetta
- Takuun perusteella ei voida vaatia minkäänlaisia vahingonkorvauksia.
- Takuun voimassaoloajan päätyttyä ostaja on vastuussa kaikista varaosien hankinnan, työn ja kuljetuksen aiheuttamista kuluista.
- Valmistaja tai maahantuojia ei ole vastuussa mistään laitteen käytön mahdollisesti aiheuttamista kolmannen osapuolen valituksista tai korvausvaatimuksista.

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai ehdotuksia tai haluat tietää tuotteistamme enemmän, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostiitse kuluttajapalvelu@hurttaco.com

Maahantuonti: Hurtt & Co / Best Friend Group, PL 1769, 70461 Kuopio
puh: (017) 681 1804